

Mini Crosser

Příslušenství



Zrcátko pro Mini Crosser standard
Vpravo - SR-05206
Vlevo - SR-05207
Zrcátko pro Mini Crosser Joy
Vpravo - E-130-06-100
Vlevo - E-130-06-101



Nástavec zrcátka 10 cm
Vlevo / Vpravo - T-127-06-187



Zrcátko pro Cabin
Vlevo - T-127-06-323
Vpravo - T-127-06-324
Zadní zrcátko - T-127-06-814



Košík na řídítka - M-127-06-163



Košík pro Mini Crosser Joy
M-127-06-560



Zadní košík pro Mini Crosser
ERGO2 Sedadlo - M-127-06-165
EBLO & Ergo Sedadlo - M-127-06-165
Cabin - M-127-06-164
Zadní adaptér pro kabinu
Adaptér k příslušenství pro kabinu II -T-127-
6-952



Komplet batoh na ruční opěrku - Ergo2
M-127-07-284



Držák na láhev, Ergo2
CR-00636



X-grip držák na mobilní telefon, Ergo2
CR-03127

Mini Crosser


Příslušenství



Zadní box se zamykáním, připraveno k instalaci. M-127-06-260



Držák láhve s kyslíkem.
Instalováno na c-liště.
T-127-06-124



Držák na golfové hole.
T-127-06-123




Držák na pár holí / berlí. M-127-06-002.
Adaptér pro držák na hole / berle.
Připevněný na zadní košík. T-127-06-573.



Signální vlajka připevněna na košík,
zadní. Košík není součástí. S5-0002
Signální vlajka připevněna na c-liště. S5-
0004



Čelní sklo pro Mini Crosser
T-127-06-165



Držák na hole/berle pro pomůcky se čtyřmi
nohami. T-127-06-151



Komplet. Nastavitelná rukojeť s čelním sklem
pro M-joy. M-127-6-084

Mini Crosser

Příslušenství



Nosič chodítek, max. váha 20kg (44lb). T-127-06-122.

Nosič chodítek Rollator, max. váha 20 kg (44lb). T-127-06-139.

Nosič chodítek Rollator pro Troja. T-127-06-585. Nosič chodítek, elektrický.

T-127-06-219.



Držák na manuální vozík, zadní, max. váha 20 kg (44lb). T-127-06-131.

Tažná tyč pro manuální vozík. T-127-06-156.

Manuální skládací vozík. T-127-06-335. Držák s deskou, připevněný vzadu na c-liště.



Kulatá hlavice pro přívěs. T-127-06-183



Černý přívěs se zámkem a tažní tyčí. T-127-06-159.

Černý přívěs se zámkem, tažní tyčí a světlem pro Mini Crosser Model M1. M-127-06-089.

Černý přívěs se zámkem, tažní tyčí a světlem pro Mini Crosser Model M2. M-127-06-189.



Dělní přívěs pro děti, s kulatou hlavici pro tažení. Max. váha 45kg (99lb).

T-127-06-106



Měřič rychlosti pro Mini Crosser M1. M-127-06-147



Rukojeť pro říditka, prodloužená 40 mm. M-127-03-027



Levý a pravý akcelérátor, s přepínačem. M-127-06-171

Mini Crosser

Příslušenství



Otočná rukojeť akcelérátoru, pravá.
T-127-06-153.

Otočná rukojeť akcelérátoru, levá.
T-127-06-154



Nožní pedál plynu - wigwag.
T-127-06-574



Krycí plachta odolná povětrnostním podmínkám.
T-127-06-135XL




Termální voděodolná pokrývka. T-127-06-129.
Voděodolná pokrývka sedadla, dospělý. T-127-07-042. Voděodolná pokrývka sedadla, dítě. T-127-07-043.



Pršiplášť pro děti. T-127-06-136.
Pršiplášť pro dospělé. T-127-06-137



Vyvýšené stupátko, 3- a 4-
kolový model M-127-06-117



Vyvýšená podložka pod nohy, 5 cm malá 3K
M-127-6-907
Vyvýšená podložka pod nohy, 5 cm velká 3K
M-127-6-906



Vyvýšená podložka pod nohy, 5 cm malá 4K
M-127-6-909
Vyvýšená podložka pod nohy, 5 cm velká 4K
M-127-6-908



Prodloužená podložka pod nohy pro 3K skútr
pravá strana M-127-06-119
Prodloužená podložka pod nohy pro 3K skútr
Levá strana M-127-06-120

Mini Crosser

Příslušenství



Podpora pro nohy pro 3K, Levá / pravá strana T-127-06-108
Podpora pro nohy pro 4K, Levá / pravá strana M-127-06-961



Amputační podpora, Levá / pravá pro Ergo sedadlo T-127-06-106
Amputační podpora, Levá / pravá pro Ergo2 sedadlo M-127-07-162



Boční panel stupátek. T-127-06-125



Podpora stehna 100*300.
Nastavitelná vlevo nebo vpravo pro ERGO2 CR-03074



Kola, 13x5.00-6" Komplet. Černé, 6 pr. pro M-Model. M-127-3-165
Kola, 13x5.00-6" Komplet. Černé, 6 pr. Odolné proti proražení pro M-Model. M-127-3-168



Kola, 13x5.00-6" Komplet. Černé, 6 pr. S hroty pro M-model M-127-3-165p



Kola 13x3.00-8" Komplet. Černé, 6 pr. Pro M-Model. T-127-3-065
Kola, 13x3.00-8" Komplet. Černé, 6 pr. Odolné proti proražení pro M-Model T-127-3-068



Golfové kolo, 13x5.00-6" Komplet. Černé, 4 pr. pro M-Model. E-115-03-065



Kolo, komplet 6". Ø370 mm, 530/4,50-6", černé, 4 pr. pro M-Model. T-127-3-765. Tohle kolo lze použít u všech 4-kolových modelů Mini Crosseru, vpředu i vzadu. U 3-kolového modelu jej lze použít pouze vzadu. Upozorňujeme, že poloměr otáčení se zvýší při použití tohoto typu kola vpředu. M-127-06-150.

Mini Crosser

Příslušenství




Držák rezervního kola, instalace vzadu T-127-06-138



Velký přední nárazník, lze nainstalovat na všechny 4-kolové Mini Crossery M-127-3-535



Stabilizační kolečka, u některých modelů jsou standardní součástí výbavy M-127-06-104



Bezpečnostní tyč, lze nainstalovat na 3 i 4-kolové skútry Mini Crosser M-127-06-258



Nabíječka pro Mini Crosser J.K.MEDICO 10 Amp.
Nabíječka AGM T-127-05-025 J.K.MEDICO 10 Amp.
Nabíječka, GEL T-127-05-034



Mini Crosser používá dvě baterie - 24 voltů. Lze použít jiné baterie, od jiných dodavatelů v jiných zemích, více informací vám poskytne Váš místní prodejce nebo kontaktujte Mini Crosser.
Baterie 51 AH, (C5) 12 Volt, GEL, EXIDE SR-00892
Baterie 75 AH, (C5) 12 Volt, AGM, CPX SR-05902
Baterie 94 AH, (C5) 12 Volt, GEL, EXIDE SR-00370
Baterie se šroubovými svěrkami.
Baterie 51 AH, (C5) 12 Volt, GEL, EXIDE SR-05993
Baterie 71 AH, (C5) 12 Volt, GEL, HAZE HZY-EV12-80



Omezení rychlosti pomocí potenciometru M-127-06-135
Omezení rychlosti pomocí spínače T-127-06-121